

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε
εξωτερικός καθρέπτης
σε **FORD B-Max (JK8)** -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ - FORD
B-MAX (JK8). ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΪΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:**



- Καρυδάκι # 10
- Καρυδάκι # 13
- Καρυδάκι τορξ T20
- Καρυδάκι τορξ T25
- Κλειδί Καστάνιας
- Δυναμόκλειδο
- Ίσιο Κατσαβίδι
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας


Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: εξωτερικός καθρέπτης - FORD B-Max (JK8). Το AUTODOC συνιστά:


- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ - FORD B-MAX (JK8). ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:

1 Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.



2 Αφαιρέστε το βιδωτο καπάκι του εξωτερικού καθρέπτη.




3 Βγάλτε το υποβραχιόνιο της ταπεσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπεσαρίας.




- 4** Αφαιρέστε τις βίδες του υποβραχιόνιου της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




- 5** Αφαιρέστε το βιδωτό καπάκι της λαβής της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.




- 6** Αφαιρέστε τη βίδα λαβής της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



- 7** Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα της ταπετσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.



- 8** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της ταπετσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




- 9** Βγάλτε την ταπετσαρία της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.



Αντικατάσταση: εξωτερικός καθρέπτης - FORD B-Max (JK8). Συμβουλή:

- Μην εφαρμόσετε εξαιρετική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, για να μην του προκαλέσετε ζημιές.

- 10** Αφαιρέστε τα κλιπ της ταπετσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.




- 11** Αποσυνδέστε τη φίσα του διακόπτη παραθύρου από τη μονάδα ελέγχου.



12 Αφαιρέστε την ταπετσαρία της πόρτας.




13 Αποσυνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέπτη από τη μονάδα ελέγχου.



14 Αποσυνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέπτη από την πόρτα. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

15 Αφαιρέστε τις βίδες του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #13. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




16 Αφαιρέστε τον εξωτερικό καθρέπτη.



17

Αποσυνδέστε την καλωδίωση του εξωτερικού καθρέπτη.




Αντικατάσταση: εξωτερικός καθρέπτης - FORD B-Max (JK8). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Προσέξτε! Μην καταστρέψετε την καλωδίωση του εξωτερικού καθρέπτη.


18

Συνδέστε την καλωδίωση του εξωτερικού καθρέπτη.




19

Τοποθετήστε τον καινούριο εξωτερικό καθρέπτη.



20


Σφίξτε τις βίδες του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #13. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 22 Nm.



21 Συνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέφτη στην πόρτα.




22 Συνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέφτη στη μονάδα ελέγχου.



23 Συνδέστε τη φίσα του διακόπτη παραθύρου στη μονάδα ελέγχου.




24 Επανατοποθετήστε την ταπετσαρία της πόρτας.




Το AUTODOC συνιστά:

- Προσοχή! Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα στοιχεία στερέωσης του αυτοκινήτου.
FORD B-Max (JK8)


- 25** Επανατοποθετήστε τα κλιπ της ταπετσαρία της πόρτας. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




- 26** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της ταπετσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




- 27** Επανατοποθετήστε τον ανακλαστήρα της ταπετσαρίας της πόρτας. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.



- 28** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του υποβραχιόνιου της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




- 29** Επανατοποθετήστε το υποβραχιόνιο της ταπετσαρίας της πόρτας. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




- 30** Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης της λαβής της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



- 31** Επανατοποθετήστε το βιδωτό καπάκι της λαβής της πόρτας.



- 32** Τοποθετήστε το βιδωτό καπάκι του εξωτερικού καθρέπτη.



33

Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘ'ΕΠΤΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.