




ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ

Απαιτούμενα εργαλεία



- Ισιο κατασβίδι
- Μανέλα κολαούζου
- Κρουστικό καρβύδι για μπουλονόκλειδο
- Καρβύδι κρουστικό
- Κεραμικό γράσο
- Γρόλος
- Μυτοτόμμηδο ασφαλειών.

Αγοράστε εργαλεία

club.autodoc.gr


1-10

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Ένας άξονας μετάδοσης κίνησης μεταφέρει τη ροπή από το διαφορικό στους τροχούς
- Η θέση και ο αριθμός των αξόνων μετάδοσης κίνησης εξαρτάται από τον τύπο κίνησης: εμπρόσθια, οπίσθια ή τετρακίνηση
- Συχνά είναι απαραίτητη η αντικατάσταση ενός άξονα μετάδοσης κίνησης, αν ο άξονας ή ο μπιλιοφόρος έχει υποστεί βλάβη

1

Πριν αρχίσετε να κάνετε εργασίες, ασφαλίστε τον τροχό με τάκους τροχών



2

Χαλαρώστε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει τον άξονα μετάδοσης κίνησης με το μομαγιέ τροχού



Σημαντικό!

club.autodoc.gr

2-10

3

3 Ο άξονας μετάδοσης κίνησης μπορεί να στερεωθεί στο μουαγιέ με παξιμάδι ή μπουλόνι



4

4 Οι εξωτερικές σφίγγες του μπιλοφόρου συνήθως κολλάνε στο μουαγιέ, επομένως πρέπει να αφαιρεθούν



Ο εσωτερικός μπιλοφόρος μπορεί να στερεωθεί με διάφορους τρόπους:

- μπορεί να μπει στο διαφορικό και να στερεωθεί με έναν βακτύλο ασφάλειας
- μπορεί να στερεωθεί με μπουλόνια στη φλάντζα του διαφορικού
- μπορεί να συνδεθεί στον πολύσφηνο άξονα που βγαίνει από το διαφορικό και να στερεωθεί με έναν πείρο ασφάλισης

5

5 Αφαιρέστε τον πείρο ασφάλισης και βγάλτε τον άξονα μετάδοσης κίνησης



club.autodoc.gr

3-10

6

6 Ελέγξτε το αντίστοιχο πολύσφηνο εξάρτημα για ζημιές



7

7 Καθαρίστε το και εγκαταστήστε έναν καινούριο άξονα μετάδοσης κίνησης



8 Αν υπάρχει φλάντζα στερέωσης, ξεβιδώστε τις βίδες



Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Κρατήστε τον άξονα μετάδοσης κίνησης στη θέση του, για να εμποδίσετε την περιστροφή του

9 Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να βγάλετε τη φούσκα σκόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία στερέωσης



club.autodoc.gr

4-10


10

Ξεβιδώστε τη φλάντζα και καθαρίστε την




11


Εγκαταστήστε έναν καινούριο άξονα μετάδοσης κίνησης



12 Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης με τη συνιστώμενη ροπή του κατασκευαστή



13 Αν ο άξονας μετάδοσης κίνησης έχει τοποθετηθεί στο διαφορικό, στραγγίξτε πρώτα το υγρό μετάδοσης κίνησης




club.autodoc.gr

5-10

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Στα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, η τάπα πλήρωσης και η τάπα αποστράγγισης συνήθως διαφέρουν από τα στοιχεία στερέωσης
- Η τάπα πλήρωσης βρίσκεται πάνω από την τάπα αποστράγγισης

14 Αφού στραγγίξετε το λάδι, καθαρίστε τη βάση τοποθέτησης της τάπας και βιδώστε την



15 Για να αποσπάσετε το περιβλήμα της εσωτερικού του μπιλιφύρου, χρησιμοποιήστε δύο λαστούς



Σημαντικοί

- Το πολύσφηνο άκρο του άξονα συγκρατείται στη θέση του χάρη του δακτύλιου ασφαλείας
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσετε κάποια βλάβη στην ταμπούχα του κιβωτίου ταχυτήτων

club.autodoc.gr

6-10

16

Λιπάνετε την επιφάνεια του καινούριου άξονα στο σημείο που εφάπτεται με την ταμπούχα




17

Όταν τοποθετήσετε τον καινούριο άξονα μετάδοσης κίνησης, στρέψτε τον ελαφρά ώστε να εφαρμόσει στο τμήμα που ταιριάζει με το πολύσφηνο τμήμα σύζευξης



18

Κούμπιασε τον άξονα μετάδοσης κίνησης στη θέση του χτυπώντας το πίσω άκρο του με μία ματσόλα



19

Καθαρίστε όλες τις βάσεις τοποθέτησης και ασφαλίστε το εξωτερικό τμήμα του άξονα μετάδοσης κίνησης



20
Συναρμολογήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε με την αντίστροφη σειρά




club.autodoc.gr
7-10

21
Σφίξτε τα στοιχεία αστερέωσης με τη συνιστώμενη ροπή του κατασκευαστή



22
Ρίξτε καινούριο υγρό μετάδοσης κίνησης, αν είχε στραγγίξει πριν από την αντικατάσταση



23
Σφίξτε και ασφαλίστε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει τον άξονα μετάδοσης κίνηση με το μοιραγιά τροχού


- Το AUTODOC συνιστά:
- Το όχημα πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, κατά την εκτέλεση αυτού του βήματος
 - Αν το αμάξωμα βρίσκεται σε κεκλιμένη θέση, η στάθμη του υγρού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια
 - Στα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, το σημείο στάθμης είναι το κάτω άκρο της οπής πλήρωσης



club.autodoc.gr

8-10

AUTODOC — κορυφαία ποιότητα και προσιτά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο διαδίκτυο
[Εφαρμογή για κινητά του AUTODOC: αποκτήστε απίστευτες προσφορές, ενώ κινείτε. Βολικές αγορές](#)



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Μια απίστευτη γκάμα ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας](#)
[Μια γκάμα: μια ευρεία ποικιλία](#)
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.

club.autodoc.gr

9-10