




Βαλβίδα EGR  
αυτοκινήτου: οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



### ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ:




- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι WD-40
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί
- Καρυδάκι κρουστικό
- Καρυδάκι τορξ
- Κλειδί Καστάνιας
- Δυναμόκλειδο
- Κάλυμμα φτερού

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ**

### Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Το κακής ποιότητας καύσιμο, το λάδι κινητήρα στους θαλάμους καύσης ή η ακατάλληλη αναλογία αέρα-καυσίμου προκαλούν συσσώρευση ακαθαρσιών στη βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων, γεγονός που οδηγεί στη δυσλειτουργία της.


- 1 Ρίξτε μια ματιά στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου σας για το πού βρίσκεται η βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) και ποια εξαρτήματα πρέπει να βγάλετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή, ώστε να την αφαιρέσετε για να την καθαρίσετε ή να την αντικαταστήσετε.




### Σημαντικό!

- Σε ορισμένα αυτοκίνητα, η βαλβίδα δεν εμποδίζεται από άλλα εξαρτήματα. Σε άλλα, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το κάλυμμα του κινητήρα, το σώμα πεταλούδας γκαζιού, το σωληνάκι και το περίβλημα του φίλτρου αέρα.


- 2 Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.




**3** Βγάλτε την ηλεκτρική σύνδεση, τα σωληνάκια και τους σωλήνες από το σώμα των βαλβίδων.




**4** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του σώματος των βαλβίδων και αφαιρέστε το.



**5** Χρησιμοποιώντας ένα πανί και το καθαριστικό, απομακρύνετε τη σκόνη από τη βάση τοποθέτησης της βαλβίδας.



**6** Αλλάξτε τη φλάντζα της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).



**7** Τοποθετήστε τη βαλβίδα.




## Το AUTODOC συνιστά:

- Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε τα στοιχεία στερέωσης και φροντίστε να εφαρμόσετε τη ροπή σύσφιξης που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.


- 8 Επανασυνδέστε όλες τις συνδέσεις, τα σωληνάκια και τους σωλήνες· βάλτε στη θέση τους όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν.



- 9 Επανασύνδεσε τον πόλο της μπαταρίας.



- 10 Διαγράψτε τους διαγνωστικούς κωδικούς βλάβης και ρυθμίστε την καινούρια βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR), σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.



# AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ**

**ΒΑΛΒΙΔΑ EGR: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ**

## **ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.