Πώς αλλάζουμε λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού σε Opel Corsa B

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Αλλάζετε το λάδι του κινητήρα κατά την αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού σε Opel Corsa B.

Φοράτε γάντια για να αποφεύγετε την επαφή με καυτά υγρά.

Χρησιμοποιείτε μόνον καινούρια ο-ρινγς κατά την τοποθέτηση.

Χρησημοποιείτε το λάδι που προτείνεται από τον κατασκευαστή.

1

Βάλτε το αυτοκίνητο είτε πάνω από το λάκκο είτε σηκώστε το με αναβατόριο.

Το AutoDoc συνιστά:

Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος, και αν βρίσκεται υπό κλίση, η τάπα αποστράγγισης θα πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο.

2

Ξεσφίξτε το φίλτρο λαδιού

Πώς αλλάζουμε λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού σε Opel Corsa B

3

Αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού.

4.1

Βιδώστε το φίλτρο στη θέση του.

4.2

5

Ξεβιδώστε την τάπα αποστράγγισης.

6

Βγάλτε το χρησιμοποιημένο λάδι.

Το AutoDoc συνιστά:

Αν υπάρχουν πολλά μεταλλικά θραύσματα και προϊόντα φθοράς στο λάδι, υποδηλώνουν γδαρσίματα, για παράδειγμα στα ρουλεμάν του στροφαλοφόρου και της μπιέλας. Για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες της επισκευής, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των καναλιών του λαδιού στο Opel Corsa B.

Πώς αλλάζουμε λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού σε Opel Corsa B

7

Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την οπή αποστράγγισης.

8

Καθαρίστε τη βίδα και τοποθετήστε της μια καινούρια ροδέλα.

9

Βάλτε την τάπα αποστράγγισης στη θέση της και σφίξτε τη.

10

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο.

11

Γεμίστε τον κινητήρα με λάδι, μέσω του φίλτρου λαδιού.

Το AutoDoc συνιστά:

Βάλτε λάδι κατά ένα τέταρτο λιγότερο από ό, τι καθορίζεται στο βιβλίο του κατασκευαστή. Περιμένετε μερικά λεπτά, μέχρι να φτάσει το λάδι στο κάρτερ, και στη συνέχεια, ελέγξτε τη στάθμη με το δείκτη στάθμης λαδιού. Αν το επίπεδο είναι πάνω από το χαμηλότερο σημείο, βάλτε μπροστά τον κινητήρα του Opel Corsa B αυτοκινήτου σας, παρέχοντάς του την κυκλοφορία φρέσκου λαδιού. Η λυχνία πίεσης λαδιού μπορεί να ανάψει με κάποια καθυστέρηση την πρώτη φορά, μιας και πρέπει να γεμίσει το φίλτρο.

12

Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για λίγο.

13

Ελέγξτε το επίπεδο του λαδιού πέντε λεπτά, αφού σβήσετε τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας τον δείκτη λαδιού και προσθέστε λάδι αν είναι απαραίτητο.

Το AutoDoc συνιστά:

Ελέγξτε για διαρροές από τη βίδα αποστράγγισης και το κάλυμμα του φίλτρου λαδιού μετά από μια μικρή βόλτα. Αν χρειάζεται, σφίξτε τα προσεκτικά.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Opel Corsa B σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Φίλτρα λαδιού της υψηλότερης ποιότητας για το Opel Corsa B σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αλλάζουμε λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού σε Opel Corsa B

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

OPEL

ΦΊΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΎ

OPEL CORSA B

ΦΊΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΎ ΓΙΑ OPEL

ΦΊΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΎ ΓΙΑ OPEL CORSA B

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ